

# SG-1000


Computer Video Game

## ●取扱説明書

ご使用の前にこの説明書をお読みください。お読みになりましたら、保管箱と一緒に保存してください。


セガ・SG-1000をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本機をお使いになる場合は、必ず、セガ・オリジナルカートリッジを  
ご使用になってください。

### 本体




### 付属品

### 別売部品




### 各部の名称

#### 本体の背面




## テレビとアンテナへの接続方法

テレビのアンテナ線をはずして、スイッチボックスに取付けます。  
スイッチボックスのスイッチは、使う側に切替えてください。




テレビのアンテナ端子よりはずした  
線は、平行フィーダ線は300Ω側、同軸  
ケーブルは75Ω側に取り付けてください。

VHF  
テレビアンテナ端子




### アンテナ端子板の種類


テレビのアンテナ端子には、いくつか  
の種類がありますので、図を参考にし  
て接続してください。




(A) 75Ω, 300Ω  
変換スライド式




(B) 75Ω, 300Ω  
変換回転式




外部テレビアンテナ



(C) 75Ω, 300Ω  
変換のないもの




(D) 75Ω専用  
ピンコネクター式



# SG-1000

## ご使用方法


1. スイッチボックスのスイッチをGAME側に切り替えます。(放送をご覧になるときはTVに切り替えてください。)




2. テレビのチャンネルを、1か2の空きチャンネルに合わせてください。




3. 本体のチャンネル切替スイッチを1チャンネルの場合はL、2チャンネルの場合はHに合わせてください。



4. ご使用になりたいカートリッジをもう入してください。カートリッジの交換は、電源スイッチを切ってからにしてください。



5. 全部の接続が終りましたらACアダプターをコンセントに入れ、本体のメインスイッチを入れてください。




## 使用上の注意

本体は、大変精密な機械です。

使用的際は、充分注意してください。

- 使用しない場合は、ACアダプターをはずしてください。
- 直射日光の当る所、ストーブなど熱の高くなる場所では使用しないでください。
- 水をかけたり、水蒸気の多い所での使用は避けてください。
- 電源は、当社のACアダプターを使用してください。
- その他、粗暴な取扱いは、故障の原因となりますので避けください。
- 刀一閃状と思われる状態のときは、すぐ電源を切って、販売店または、サービスセンターにお連絡ください。



# SG-1000

## こんな場合は故障ではありません。

こんな場合は、故障ではありません。修理を依頼される前にもう一度下記の項目をお調べください。  
それでもなお異状がある時は、当社サービスセンターへお問合せください。

### 画面が出ない。

- 本体の電源が正しくつながっていますか。コンセントは入っていますか。
- テレビの電源が入っていますか。
- 本体のチャンネル切替スイッチと、テレビのチャンネルが合っていますか。
- スイッチボックスの切替が確実にゲーム側になっていますか。
- RF端子とビデオ端子を間違えていませんか。

### 画面がチラついたり、色が出ない。

- アンテナ線が正しく接続されていますか。
- テレビチャンネルの微調整がズレていませんか。
- テレビの色調整が正しくされていますか。
- カートリッジが正しく入っていますか。

### ゲームの音が出ない。

- テレビのボリュームがしぼってありませんか。
- 複数ケーブルがゆるんだり、はずれたりしていませんか。

### テレビ画面が流れる。

- テレビの垂直同期、水平同期がズれていますか。

### テレビにシマが出る。(ゲーム使用時)

- チャンネル微調整ツマミを回して調整して下さい。

### テレビ番組でシマが出る。

- スイッチボックスの切替が、確実にテレビ側になっていますか。
- テレビアンテナが確実につながっていますか。

### ●保証

保証書の内容を細読みになって、販売店印、保証期間をご確認のうえ、大切に保存してください。

### ●サービス

不明な点や、故障の場合、もよりのサービスセンターにご連絡してください。

# SEGA<sup>®</sup>

株式会社 セガ・エンタープライゼス

パーソナルコンピューター事業部

サービスセンター

本社 東京都七山区稲田1-2-12 TEL44 電話03(742)3171(大代表)

札幌支店 札幌市豊平区豊平五条3-80-13 TEL82 電話031(641)10248(代表)

函館支店 大阪府豊中市豊中町東2-3-3 TEL61 電話06(334)5331(代表)

博多支店 福岡県福岡市中央区白金2-5-16 TEL10 電話092(322)4719(代表)